

Philips Click & Style  
剃鬚刀頭

ComfortCut 刀片  
適合 Click & Style (YS5xx)

RQ32/21

# 保持巔峰效能

每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

在兩年內，您的剃刀為您剃掉的面部毛髮多達 9 百萬條。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨重新恢復百分百的效能。

## 方便使用

- 易於關閉和開啟

## 兼容性

- 為 Click&Style 電鬚刨而設的替換刀頭

## 貼面、舒適的剃鬚體驗

- ComfortCut 刀頭可輕柔滑動，剃鬚效果更貼面光滑
- 無縫緊貼您的面部曲線

## 親膚

- 極致順滑的舒適剃鬚效果，體貼肌膚

**PHILIPS**

## 剃鬚刀頭

ComfortCut 刀片 適合 Click & Style (YS5xx)

# 規格

### 剃鬚刀頭

- 各包裝中的剃鬚刀頭：2
- 適用產品類型：RQ300 系列 (RQ32x RQ33x), Click&Style (YS5xx)

### 清潔

- 用法：使用清潔噴霧劑 HQ110

RQ32/21

# 產品特點

### 兼容 Click & Style



RQ32 替換刀頭適用於 Click & Style (YS5xx) 電鬚刨。

### 容易替換

1. 按下電鬚刨的釋放鈕，拉開剃鬚刀頭固定座。
2. 依照固定環上的箭頭方向轉動固定環，將其取出。
3. 取出舊的剃鬚刀頭，再小心地插入替換刀頭，檢查刀頭對準設定。
4. 將固定環放回剃鬚刀頭固定座，然後將固定座重新裝上電鬚刨（「嗒聲」）。

### ComfortCut 剃鬚刀頭



ComfortCut 刀頭有圓形刀緣，可貼著您的肌膚順滑滑動，讓您獲得更貼面、舒適的剃鬚效果。

### 2D 貼面系統

先進 2D 貼面系統可自動按照您面部的曲線調節，獲得更順滑的剃鬚效果。

### 舒適的剃鬚系統

外國進口的剃鬚刀頭呈現極致順滑的舒適剃鬚效果，體貼肌膚。



出版日期 2022-06-20

版本：10.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)