

Philips Shaver series 9000
SensioTouch
剃鬚刀頭組件

已停產
請購買 SH70 代替

RQ12/61



讓您的電鬚刨變成新的一樣

每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

在兩年內，您的剃刀為您剃掉的面部毛髮多達 9 百萬條。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨重新恢復百分百的效能。

方便使用

- 更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨
- 更換剃鬚刀頭更方便
- 讓您的電鬚刨變成新的一樣

兼容度

- 為 SensioTouch 3D 電鬚刨而設的替換剃鬚刀頭組件

輕輕一剃，即可準確地去除鬚根

- V 形精確切剃刀片巧妙地引導鬚鬚，達至更貼面的剃鬚效果
- 8 向靈活轉動，達至最佳的剃鬚效果
- 舒適地將毛髮提起並剃除

PHILIPS

剃鬚刀頭組件
已停產 請購買 SH70 代替

RQ12/61


產品特點

兼容 SensoTouch 3D



RQ12 替換剃鬚刀頭組件適用於 SensoTouch 3D (RQ12xx) 及 Arcitec (RQ10xx) 電鬚刨。

V 形精確切剃刀片



V 形精確切剃刀片準確地引導鬚鬚進入最佳的剃鬚位置，甚至平躺和不同長度的鬚鬚也可徹底剃淨。更貼面 30%，減少剃鬚次數，讓您的肌膚時刻保持最佳狀態。

8 向輪廓感應刀頭


8 向輪廓感應刀頭緊貼您的每一個面部和頸部輪廓。每一下剃鬚可剃多 20% 鬚鬚。帶來極致貼面、順滑的剃鬚體驗。

至尊雙層刀片技術




至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬚鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬚鬚剃除，達至平滑的效果。

容易替換



使用接上和除下開關系統可輕鬆替換剃鬚刀頭組件。

如何重設您的電鬚刨



最新的 Philips 電鬚刨？置更換提示，會在需要更換剃鬚刀頭時通知您。完成更換後，您可長按開 / 關按鈕 5 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

讓您的電鬚刨變成新的一樣



每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

規格

剃鬚刀頭

- 適用產品類型：Arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)
- 已隨附於包裝內：固定環置座，保護蓋



出版日期 2022-06-20

版本：11.1.1

EAN: 08 71010 37021 08

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com