

PHILIPS

多功能造型器

StyleCare

讓您塑造逾 15 款不同髮型風格

15 種造型附件和髮型配件

時尚指南

OneClick 科技

BHH822/00



隨心塑造喜愛髮型

備有 15 個配件及時尚指南，助您打造各式髮型

每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、豐盈秀髮、髻髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 15 款髮型。

方便易用

- 快速加熱，45 秒內即可使用。
- 自動斷電安全裝置讓您安全使用
- 1.8 米電源線
- 旋轉式電線防止電線糾結
- OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件
- 提供 160°C 至 210°C 的造型溫度
- LED 指示燈讓您以最佳溫度為秀髮造型

漂亮的秀髮造型

- 25 毫米捲棒，讓您隨意打造小髻髮或蓬鬆大波浪
- 80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型
- 運用時尚指南和 11 款實用髮型配件，塑造逾 15 款不同髮型風格
- 32 毫米電熱造型梳塑造立體豐盈感

呵護秀髮

- 保護性陶瓷塗層

產品特點

直髮器塑造亮澤頭髮造型



80 毫米直髮夾板，塑造完美亮澤頭髮造型。

捲髮器塑造完美曲髮



25 毫米捲棒，讓您隨意打造完美小鬚髮或蓬鬆大波浪。

電熱造型梳塑造立體豐盈感




只需簡單梳理秀髮，即可打造完美豐盈效果。

11 款多功能髮型配件



包含時尚指南和塑造逾 15 款不同髮型風格所需的所有配件！時尚造型套件包括 2 條橡筋、4 條迷你橡筋髮束、1 個髮夾、4 個細長髮夾、1 把梳具和 2 個螺旋髮夾，助您輕鬆造型。您可利用穿髮針、拉髮針、髮抓、香蕉夾和插梳實驗和塑造迷人風格！

OneClick 拆除技術



多功能造型器採用 OneClick 拆除設計，解決拆除造型配件時所遇到的困難。手持冷卻尖端，簡單一按、一推，即可完成拆除動作。

2 段溫度設定



2 段溫度設定打造完美髮型。選擇專業的高溫設定可塑造亮澤直髮，護理秀髮的同時達至持久效果。

快速加熱時間



造型器能快速加熱，45 秒內即可使用。

預熱完成指示燈



當造型器達到合適的溫度時，預熱完成指示燈會作顯示。柔和的白色 LED 燈會從緩慢閃爍的狀態變為保持亮燈，清晰顯示造型器已可使用。

溫和呵護秀髮



保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。

自動斷電安全裝置



此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 60 分鐘後自動關閉。

1.8 米電線



電源線長 1.8 米，方便使用。

旋轉式電線



實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。

規格

配件

梳子: 是
加熱時間: 45 秒
電壓: 110-240V
冷卻尖端: 是
旋轉式電線: 是
加熱器類型: PTC
夾板大小: 90 毫米捲髮器, 熱風梳 90 毫米
髮夾: 是
髮捲的直徑: 捲髮器 25 mm
發熱位置附有塗層: 陶瓷
熱力設定: 2
橡筋: 2

髮圈: 是
時尚指南: 呈獻 15 款輕易造型
香蕉夾: 是
存放掛環: 是
迷你橡筋髮束: 4
髮抓: 是
纜線長度: 1.8 米
細長髮夾: 4
造型溫度: 180°C 至 210°C
拉髮針: 是
插梳: 是
螺旋髮夾: 2

OneClick 拆除技術: 是
髮捲的直徑: 熱風梳 32 毫米
直髮器尺寸: 30x80 毫米

附件

捲髮器: 是
直髮器: 是
電熱造型梳: 是

服務

全球 2 年保養: 是

