

PHILIPS

Verzorgingsset

Multigroom series
3000

35 min verzorging

Voor gezicht en haar

QG3250/32



Volledige styling voor mannen

Extra nauwkeurig en met huidvriendelijke trimmer

Het Multigroom-scheerapparaat van Philips biedt mannen complete styling naar wens. Huidvriendelijke trimmer voor optimale stylingmogelijkheden en superieure prestaties met maximale precisie. Zo krijgt u precies het resultaat dat u voor ogen had.

Gebruiksvriendelijk

- 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig
- 35 minuten draadloos scheren na 10 uur opladen
- Oplader en etui: altijd opgeladen en klaar voor gebruik
- Eenvoudig schoon te spoelen

Huidvriendelijk resultaat

- Huidvriendelijke, hoogwaardige trimmermesjes

Volledige styling voor mannen

- Precisieneustrimmer voor neus, oren en wenkbrauwen
- Haartrimkam met 9 lengtestanden
- Baard- en snorkam met 9 lengtestanden
- Mini-scheerapparaat voor nette afwerking van de randen van uw baard
- Precisietrimmer voor fijne details om uw stijl te perfectioneren
- Complete trimmer voor neklijn, bakkebaarden en kin.

Kenmerken

Baard- en snorkam

De baard- en snorkam past op de complete trimmer en kan op 9 lengtes worden ingesteld. Zo kunt u uw baard op de gewenste lengte houden.

Duurzaam gebouwd



Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor alle voltages en hebben nooit olie nodig.

Oplader en etui



De inklapbare oplader past zelfs in het kleinste hoekje, dus u kunt het apparaat opladen waar u maar wilt en het gemakkelijk meenemen op reis. Het etui beschermt uw scheerapparaat tijdens de reis en is bovendien handig voor het opbergen van uw scheerapparaat als u het niet gebruikt.

Complete trimmer

De complete trimmer gebruikt u voor een opfrisbeurt of voor nette lijnen langs uw baard. U kunt de trimmer ook zonder kam gebruiken voor een stoere stoppelbaard van drie dagen.

Haartrimkam

De haartrimkam past op de extra brede haartrimmer en kan op 9 haarlengtes worden ingesteld. Zo houdt u uw kapsel tussen de knipbeurten door netjes in model.

Mini-scheerapparaat

Het mini-scheerapparaat gebruikt u na het trimmen van de randen van uw baard, voor een net en fris resultaat.

Neustrimmer

De neustrimmer gebruikt u voor de neus, oren en wenkbrauwen, om ongewenste haartjes te verwijderen.

Precisietrimmer

Met de precisietrimmer kunt u de fijne lijntjes en details creëren die bij uw stijl horen.

Opladbaar

De batterij gaat na 10 uur laden 35 minuten mee. Snel 10 minuten laden levert 10 minuten groomingtijd op, dus het apparaat is altijd klaar als u het nodig hebt.

Huidvriendelijk, hoogwaardig



De stalen bladen van het elektrische scheerapparaat schuiven licht langs elkaar, zodat ze zichzelf slijpen tijdens het trimmen! De bladen blijven zo extra scherp om de haartjes netjes en effectief af te snijden, terwijl de afgeronde uiteinden en kammen huidirritatie voorkomen.

Afspoelbare hulpstukken



De hulpstukken kunt u gemakkelijk verwijderen en onder de kraan afspoelen.

Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 9 vergrendelbare lengtestanden

Stylingbenodigdheden: Tondeusekam met 9 standen, Baard- en snorkam

Voedingssysteem

Batterijtype: NiMH

Gebruikstijd: 35 minuten

Alle voltages: 100 - 240 V

Oplaadtijd: 10 uur

Gebruik: Alleen snoerloos

Accessoires

Mini-scheerapparaat

Precisietrimmer: 21 mm

Compleet trimmermesje: 32 mm

Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

Onderhoud

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden gesmeerd

Accessoires

Opbergetui

Oplaadstandaard

Gebruiksgemak

Nat & droog: Afspoelbare hulpstukken

