

Philips StyleShaver  
シェーバーヘッド

QS6101/50



## シェーバーを新品の使い心地に

### 替刃

性能を維持するため、シェーバーヘッドは 12 か月ごとに交換してください

#### 使い方も簡単

- 防水加工でシャワー中にも使用でき、クリーニングも簡単

#### 性能

- 3 枚刃往復式シェーバー／トリマーで固いヒゲも楽々深剃り

#### 交換で快適な剃り心地が復活

- 性能を維持するため、シェーバーヘッドは 12 か月ごとに交換してください

**PHILIPS**

# 仕様

## シェービング刃

• パッケージに含まれるシェービング刃数: 1

• ご使用いただける製品タイプ: QS6140, QS6160, QS6141, QS6161

# 特長

## 3枚刃往復式シェーバー／トリマー




3枚刃往復式シェーバーでは、ヒゲの周りにある無精ヒゲやアゴ下のヒゲでも簡単に剃り上げることができます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、3枚のフローティング刃があらゆるヒゲを完璧に深剃りします。

## 防水加工



シェービングもトリミングも、どこでも手軽に。ウェット／ドライシェービングに対応し、お手入れも使用後に水洗いするだけで簡単です。

## ヘッドは約 12 か月ごとに交換



1. スタイルシェーバーのシェーバーヘッドを外します。
2. 古い刃とカッターを取り外します。
3. 新しい刃をホルダーに取り付けます。
4. 新しいカッターをスタイルシェーバーに取り付けて、新しいホルダーと刃をカチッとはめ込みます。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-05-12

バージョン: 3.3.1

EAN: 87 10103 66037 8