



Philips
Hackare

400 W

1 l
Plastskål
2 knivar

HR1396/80

Njut av hemlagad mat när du vill

Perfekt hackresultat för lök, tomater, örter med mera

Philips erbjuder den nya Philips-hackaren, en hjälpande hand i köket. Den hackar allt du kan tänka dig - grönsaker, kryddor, nötter m.m. - på bara några sekunder. Tack vare den enkla användningen med tryck uppifrån och den kompakta storleken blir det enklare än någonsin att hacka.

Hackar grönsaker, örter, kött, nötter och ost

- Mångsidig

Enkel användning med tryck uppifrån

- Tryckknapp

Stor 1 l plastbunke

- Plastskål på 1 l

PHILIPS

Hackare
400 W 1 l, Plastskål, 2 knivar

Specifikationer

Tekniska specifikationer

- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Hackare, kapacitet: 1 L
- Antal blad: 2
- Användbar hackare för större volymer: 0.6 L

Design

- Färg(er): Vit och silver

- Material, hölje: Plast-ABS
- Behållare, material: SAN-plast
- Materialsål: Plast
- Knivar, material: Rostfritt stål

Tekniska specifikationer

- Effekt: 400 W

HR1396/80

Funktioner

Tryckknapp



Enkel styrning med en hand med hjälp av tryckknappen.

Mångsidig



Mångsidig

Plastskål på 1 l



Plastskål på 1 l



Publiceringsdatum
2022-06-23

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com