



Philips SmartClick
accessory
Gesichtsreinigungsbürste

Porentiefe Reinigung
Bürstenkopf-Einheit



SH575/50

Porentiefe Reinigung

Für glatte und gesund aussehende Haut

Die SmartClick-Reinigungsbürste reinigt Ihr Gesicht gründlich und hinterlässt ein glattes Gefühl und einen gesunden Teint auf Ihrer Haut. So können Sie sicher sein, dass Sie immer gut aussehen!

Glatte und gesund aussehende Haut

- 32.000 aktive Borsten für eine gründliche Reinigung
- Entwickelt für eine schonende Behandlung bei empfindlicher Haut

Einfache Bedienung

- Porentiefe Reinigung in nur einer Minute
- Tauschen Sie den Bürstenkopf für eine hygienische Anwendung alle 3 Monate aus.
- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

In die tägliche Pflege integrierbar

- Morgens oder abends verwendbar für eine verbesserte tägliche Gesichtspflege

PHILIPS

Daten

SmartClick-Befestigung

- Eignet sich für Produkttyp:: Shaver Series 9000 (S9xxx), Shaver Series 7000 (S7xxx), Shaver Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Schutz

- Bürstenkopf ersetzen: Alle drei Monate durch SH560

Zubehör

- Schutz: Schutzkappe


Benutzerfreundlichkeit

- Pflege: Mit Wasser und milder Seife abwaschen, Bürste mit einem Handtuch trocknen

SH575/50

Besonderheiten

32.000 aktive Borsten



Die 32.000 aktiven Borsten mit einem Durchmesser von 50 µm erreichen selbst schwer erreichbare Stellen in Ihrem Gesicht und reinigen es gründlich. Sie entfernen Schmutz und abgestorbene Hautzellen und erhöhen die Mikrozirkulation, sodass sich Ihre Haut glatt anfühlt und gesund aussieht.

Für empfindliche Haut entwickelt

Die 14 mm langen Borsten verfügen über eine hohe Flexibilität, wodurch weniger Irritation bei empfindlicher Haut entsteht – für eine sanfte Reinigung. Für den täglichen Gebrauch geeignet.

In die tägliche Pflege integrierbar

Sie können die SmartClick-Reinigungsbürste perfekt in Ihre Gesichtspflege-Routine integrieren: Verwenden Sie sie morgens für einen sauberen und frischen Start in den Tag und für eine glattere Rasur, oder abends, um den Schmutz des Tages zu entfernen!

Einfache Bedienung



Anhand dieser drei einfachen Schritte erhalten Sie eine porentiefe Reinigung in nur einer Minute: 1. Feuchten Sie Ihr Gesicht und die Bürste mit Wasser an, und tragen Sie Ihre bevorzugte Gesichtereinigungslotion auf. 2. Reinigen Sie beide Wangen und die Stirn jeweils 20 Sekunden mit langen Bewegungen. 3. Waschen Sie Ihr Gesicht und die Bürste mit Wasser ab.

Tauschen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate aus.

Damit die Reinigungsbürste hygienisch bleibt, tauschen Sie den Bürstenkopf spätestens nach 3 Monaten aus, indem Sie einfach einen neuen Ersatz-Bürstenkopf (SH560) auf Ihre SmartClick-Reinigungsbürste setzen.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten



Das Smart Click-Befestigungssystem ermöglicht es Ihnen, Ihren Rasierer im Handumdrehen in das ultimative Reinigungsgerät zu verwandeln!



Ausstellungsdatum
2023-04-12

Version: 3.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com