

PHILIPS

Reinigungsbürste

Satinelle Essential

CP1770



Zum Austausch der Reinigungsbürste.

Um Ihre Schneideeinheit Ihres Haarschneiders an schwer erreichbaren Stellen zu reinigen

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

