

# PHILIPS

scheren, stylen en trimmen

Click & Style

3-in-1 hulpmiddel

40 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

ComfortCut-messysteem

S738/17



## Eén apparaat voor elke look

Met dit 3-in-1-apparaat hebt u in een handomdraai een glad gezicht of perfecte stoppels en een verzorgd lichaam. Het is voorzien van drie afzonderlijke hulpstukken voor scheren, trimmen en stylen. Kies welk hulpstuk u wilt gebruiken, klik het op het handvat en u bent klaar voor de start.

### Gebruiksvriendelijk

- SmartClick-systeem voor gemakkelijk opzetten en afnemen van hulpstukken
- Kies tussen de 3 opklikbare hulpstukken voor de gewenste look
- Het handvat en het bodygroom-hulpstuk zijn waterbestendig
- 40 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen
- Geeft aan wanneer de accu bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is
- Berg het product en alle bijbehorende accessoires veilig op

### Een glad gezicht

- Gebruik scheerschuim voor extra huidbescherming
- Gladder en veiliger scheren

### Een verzorgd lichaam

- Lichaamshaar eenvoudig veilig trimmen en scheren

### Een perfecte stoppelbaard

- Eenvoudig en nauwkeurig uw baard trimmen en stylen
- Probeer verschillende trimlengten om te zien welke u het beste bevalt


# Kenmerken

## SmartClick-systeem



Het SmartClick-hulpstukstelsysteem maakt het gemakkelijk om uw Click&Style in een scheerapparaat, baardtrimmer of bodygroom te veranderen. Klik het hulpstuk dat u nodig hebt op het handvat en kies uw eigen stijl.

## Opklikbare hulpstukken



Klik het gewenste hulpstuk op het handvat om het apparaat als scheerapparaat, baardtrimmer of bodygroom te gebruiken. Haal het hulpstuk er na gebruik weer af. Wilt u een glad gezicht, dan gebruikt u het apparaat als scheerapparaat. Voor perfecte stoppels, maakt u er een trimmer van. Wilt u een glad lichaam? Dan is het tijd voor de bodygroom. Eén apparaat voor elke gewenste look.

## Glad scheerresultaat



Nat scheren met scheerschuim voor extra huidbescherming of droog scheren voor ultiem gemak.

## Een glad gezicht



Het dubbele roterende scheerhulpstuk is ontworpen voor een gladde scheerbeurt zonder wondjes of sneetjes. De scheerhoofden bewegen in 3 richtingen om eenvoudig de contouren van uw gezicht te volgen.

## Een perfecte stoppelbaard




Perfekte stoppels tot een keurig getrimde baard of snor; alles kan. Gebruik uw creativiteit en reinig het apparaat vervolgens eenvoudig onder de kraan.

## 5 verschillende lengtestanden



Kies uit 5 lengtestanden: 1 mm voor de perfecte stoppelbaard van 3 dagen tot 5 mm voor een korte baard.

## Een verzorgd lichaam



Afgeronde kammen en gepatenteerde parelvormige uiteinden voorkomen huidirritatie voor een soepele groomingsessie voor het hele lichaam.

## Waterbestendig




Een comfortabele trim- of scheerbeurt voor al uw lichaamsbehandling, zelfs onder de douche.

## Snel opladen in 1 uur

**NiMH**  
40 minutes

Tot 40 minuten draadloos gebruik na slechts 1 uur opladen.

## Acculampje



Het acculampje gaat branden wanneer de batterij bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is.

# Specificaties

## Accessoires

**SmartClick:** Baardstyler, Body groomer

**Etui:** Reisetui

**Onderhoud:** Beschermkap

**Gebruik:** 3 BodyGroom-kammen

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Gebruikstijd:** Tot 40 minuten

**Batterijtype:** NiMh

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen voor 1 keer scheren

## Ontwerp

**Handvat:** Antisliphandvat, Gemakkelijk vast te houden

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH30

**2 jaar garantie**

**Styling-trimmer:** Elke 2 jaar vervangen met YS511

## Scheerresultaten

**Scheersysteem:** ComfortCut-messysteem

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar

**Display:** Acculampje

**Bediening:** Snoerloos gebruik

