



Philips  
Пилинг за дрехи

Премахва топченцата от  
тъканите

Подходящ за всички облекла  
Включва 2 батерии AA Philips

GC026/80

## Пилинг за дрехи

Вдъхнете живот на старите си дрехи мигновено

Бръснарят за тъкани от Philips ви позволява лесно и бързо да отстраните топченца от тъканите от всички видове дрехи. Всичките ви дрехи, независимо дали са пуловери, или одеяла, ще изглеждат като нови!

### Лесно за употреба

- Контейнерът за топченца е лесен за сваляне и изпразване

### Лесно за употреба

- В опаковката са включени 2 батерии AA Philips
- Четката за почистване помага да почистите уреда си след употреба

### Ефективно и бързо отстраняване на топченца

- 3 размера на дупките в мрежата за справяне с всички размери топченца
- Капаче за регулиране на височината за най-деликатните дрехи
- Голяма повърхност на бръснаря за покриване на голяма площ наведнъж

### Ефективно и бързо отстраняване на топченца

- Въртене на острието с до 8800 завъртания в минута за ефективно премахване

**PHILIPS**

Пилинг за дрехи

Премахва топченцата от тъканите Подходящ за всички облекла, Включва 2 батерии AA Philips

GC026/80


## Акценти

### Голяма повърхност на бръснача




Голямата повърхност на бръснача гарантира покритието на по-голяма област от дрехата едновременно, следователно по-малко движения са необходими, за да изглежда дрехата ви отново като нова

### Въртене на острието 8800 завъртания в минута



Остриетата се въртят с до 8800 завъртания в минута за ефективно и бързо премахване на топченцата по тъканите от дрехите ви

### Голям подвижен контейнер за топченца



Контейнерът, в който се съхраняват избърснатите топченца, е лесен за сваляне и изпразване.

### Специална конструкция на бръснещата глава



Благодарение на мрежата с 3 различни размера на дупките, всички размери топченца по тъканите ще бъдат всмукани в нея и премахнати от тъканта ефективно.

### Капаче за регулиране на височината



Капачето за регулиране на височината ви позволява да премахвате топченцата от тъканите дори от най-деликатните облекла

### Четка за почистване



Четката за почистване помага за лесно почистване на уреда след употреба. Моля, спазвайте ръководството за бърз старт, включено в опаковката, за да почистите уреда.

### Включва 2 батерии AA



В опаковката са включени 2 батерии AA Philips.

Пилинг за дрехи

Премахва топченцата от тъканите Подходящ за всички облекла, Включва 2 батерии AA Philips

GC026/80

# Спецификации



Дата на издаване  
2022-07-15

Версия: 7.7.1

EAN: 08 71010 39011 43

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без  
предупреждение. Търговските марки са собственост  
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си  
притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)