

PHILIPS

Bežični brijač za mokru i suhu kožu

Lady Shaver Series 6000

Jedna prilagodljiva mrežica

Punjenje od 10 h

+7 nastavaka



BRL146/00



Nježno brijanje za meku kožu

Iskusite glatko brijanje po cijelom tijelu. Praktičan i jednostavan za uporabu, Philips Lady Shaver serije 6000 prikladan je za osjetljiva područja i pruža jednostavnu mekoću, dok istodobno pazi na vašu osjetljivu kožu

Brijanje nježno prema koži

- Zaobljeni vrhovi trimera za nježno brijanje na koži.
- Uključuje kapicu za rastezanje kože

Glatkoća bez napora

- Glatko i nježno brijanje
- Jedna prilagodljiva mrežica za ravnomjerno brijanje
- Rukavica za piling pomaže u sprječavanju urastanja dlačica

Jednostavna upotreba i kontrola

- Za mokro i suho brijanje, u kadi ili pod tušem
- Do 40 minuta bežičnog rada
- Ergonomska drška za kontrolu bez napora
- USB-A kabel za punjenje u kompletu Adapter za napajanje nije u kompletu
- Glava trimera za bikini zonu i češalj u kompletu
- Torbica

Istaknute znač.

Glatko i nježno brijanje



Philips Lady Shaver serije 6000 dizajniran je tako da bude nježan i ugodan na koži na različitim područjima tijela*. 80% korisnika potvrđuje da nema crvenila ni iritacije kože**. Postignite glatku kožu bez dlačica uz maksimalnu ugodnost

Zaobljeni vrhovi trimera



Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza mrežice omogućuju glatko klizenje po koži. 78% žena slažu se da zaobljeni vrhovi trimera sprječavaju posjekotine***

Jedna prilagodljiva mrežica



Prilagodljiva mrežica nježno klizi preko vaših pregiba i kontura, osiguravajući dobar kontakt s kožom i ravnomjerno brijanje

Mokra i suha uporaba



Za nježnu i ugodnu uporabu tijekom tuširanja ili kupanja uz dršku koja sprječava klizenje, za optimalno mokro i suho brijanje.

Korištenje bez kabela



Uz punjivu bateriju, Philips Lady Shaver serije 6000 pruža 40 minuta bežične uporabe

Ergonomska drška u obliku slova S



Ergonomska drška u obliku slova S omogućava jednostavno upravljanje, za maksimalnu kontrolu i lakše doseganje svih površina tijela prirodnim i preciznim pokretima

Punjenje putem USB-A veze



Mi u tvrtki Philips potičemo održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša je želja smanjiti otpad i broj USB adaptera koje

stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips: www.philips.com/support

Trimer za bikini zonu i češalj



Uključuje glavu za podrezivanje i češalj za bikini zonu za praktično podrezivanje i oblikovanje osjetljivih područja.

Kapica za rastezanje kože



Kapica za rastezanje kože zateže kožu za nježnije brijanje

Rukavica za epilaciju



Upotreba rukavice za piling pomaže u sprječavanju urastanja dlačica između brijanja

Specifikacije

Dodatna oprema

Torbica: Osnovna torbica
Četka za čišćenje
Češalj za podrezivanje
Meka klizna kapica
Kapica za rastezanje kože
Rukavica za epilaciju
Glava trimera za bikini zonu
Češalj trimera za bikini zonu

Snaga

Punjenje: Može se puniti, 10 h punjenja
Vrsta baterije: NiMH
Vrijeme korištenja: do 40 minuta

Tehničke specifikacije

Napon: 5 V / 7,5 W
Materijal mrežice: Nikal
Broj mrežica za brijanje: 1
USB-A kabel
Postavke brzine: 1

Jednostavnost uporabe

Bežični
Drška: Ergonomski
Vlažno i suho korištenje
Može se puniti

Rad

Glava za brijanje: Aparat za brijanje s mrežicom
Značajke za zaštitu kože: Zaobljeni vrhovi trimera

