

# PHILIPS

Rejseoplader

UK

CRP239/01



## Til opladning af din AirFloss og elektriske tandbørste

Find matchende produkter på fanen Specifikationer

Denne Philips Sonicare-oplader fungerer perfekt med AirFloss og de fleste genopladelige Philips Sonicare-tandbørster.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

# Vigtigste nyheder

## Nem udskiftning af produktdele

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til

forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

# Specifikationer

## Reservedel

**Passer til produktfamilien:** AirFloss, CleanCare+, EasyClean, Elite+, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, Sonicare For Kids

**Passer til produkttypen::** HX3120/03, HX3211/25, HX3212/01, HX3212/04, HX3212/07, HX3212/11, HX3212/12, HX3212/15, HX3212/16, HX3212/24, HX3212/25, HX3212/42, HX3212/52, HX3214/01, HX3214/02, HX3214/11, HX3214/21, HX3215/01, HX3215/13, HX3216/13, HX3224/21, HX3292/28, HX3412/06, HX3412/07, HX6251/40, HX6251/41, HX6251/42, HX6311/17, HX6321/03, HX6601/03, HX6631/09, HX6631/13, HX6632/15, HX6632/22, HX6632/24, HX6632/25, HX6732/90, HX6800/43, HX6801/43, HX6802/43, HX6803/43, HX6806/43, HX6807/43, HX6809/43, HX6850/57, HX6856/43, HX6859/43, HX6877/68, HX6888/43, HX6921/06, HX6921/43, HX6922/03, HX6971/33, HX6972/03, HX8331/01, HX8331/02, HX8331/51, HX8331/52, HX8332/01, HX8332/61, HX8341/01, HX8372/01, HX8381/01, HX8424/30, HX8431/01, HX8431/02, HX8432/02, HX8432/12, HX8432/26, HX8441/01, HX8443/71, HX8462/01, HX8471/01, HX8491/01, HX8911/01, HX8911/02, HX8911/04, HX8911/22, HX8922/37, HX8922/90, HX8931/10, HX8962/05, HX8982/02, HX9111/20, HX9111/21, HX9112/13, HX9141/20, HX9142/31, HX9171/20, HX9172/15, HX9172/19, HX9182/18, HX9182/32, HX9182/34, HX9188/10, HX9191/06, HX9191/07, HX9192/01, HX9192/02

