

PHILIPS

Зарядная база для
стакана

DiamondClean

Зарядное устройство, евровилка

CP0468



Для зарядки зубной щетки

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Зубная щетка Sonicare DiamondClean обеспечивает максимально эффективную чистку для сияющей улыбки. В комплектацию зарядной базы для ручки DiamondClean входит подставка или стакан.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует

качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для следующих устройств: НХ8491/03, НХ8492/03, НХ9350, НХ9351/04, НХ9351/52, НХ9352/01, НХ9352/04, НХ9353/56, НХ9354/38, НХ9355/86, НХ9357/87, НХ9358/88, НХ9359/89, НХ9368/35, НХ9372/04, НХ9379/89, НХ9382/36

