

PHILIPS

sonicare

Зубная щетка на
аккумуляторах

Sensiflex

1 режим

HX1610/02



Двойная очистка

Уникальная электрическая зубная щетка

Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки.

Double Cleaning Action

- Возвращает зубам естественную белизну
- Очищает от налета в труднодоступных местах между зубами
- Очищает видимую поверхность зубов

Gentle on gums, tough on plaque

- Обеспечивает оптимальное давление при чистке

Основные особенности

Возвращает зубам естественную белизну



Возвращает зубам естественную белизну

Двойная очистка



Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

Запатентованная система защиты десен



Обеспечивает оптимальное давление при чистке

Чистит в труднодоступных местах

Очищает от налета в труднодоступных местах между зубами

Характеристики

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время зарядки: 16 hour(s)

Длина шнура: 1,16 m

потребляемая мощность: 2,9 W

Насадка для зубной щетки состоит из 2-х

движущихся элементов: Чистящая насадка

совершает 15 000 движений в минуту.

Время работы (от полной зарядки до полной

разрядки): 25 minute(s)

В комплекте

Зарядная база со стержнями для хранения насадок

для зубной щетки

Качество чистки

Насадки: 1

