

PHILIPS

sonicare

Зубная щетка на
аккумуляторах

Sensiflex

1 режим

HX1620



Возвращает зубам естественную белизну

Зубная щетка для белоснежной улыбки

Улыбайтесь на здоровье! Что обеспечит естественную белизну зубов лучше, чем электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1620? Система двойного действия насадки обеспечивает более тщательную чистку по сравнению с обычной зубной щеткой.

Double Cleaning Action

- Очищает от налета в труднодоступных местах между зубами
- Naturally whiter teeth
- Очищает видимую поверхность зубов

Gentle on gums, tough on plaque

- Система защиты эмали и десен
- Регулируется для обеспечения оптимального давления при чистке

Основные особенности

Двойная очистка



Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

Возвращает зубам естественную белизну



Naturally whiter teeth

Чистит в труднодоступных местах

Очищает от налета в труднодоступных местах между зубами

Система защиты эмали и десен



Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

Запатентованная система защиты десен



Регулируется для обеспечения оптимального давления при чистке

Характеристики

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время зарядки: 16 hour(s)

Длина шнура: 1,16 m

потребляемая мощность: 2,9 W

Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов: Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 25 minute(s)

В комплекте

Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки

Качество чистки

Насадки: 1

