


# PHILIPS

Coffret de voyage en  
plastique

HealthyWhite

CP0546



## Pour les déplacements

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Pour ranger votre manche et vos têtes de brosse lorsque vous êtes en déplacement

# Caractéristiques

## Pièce remplaçable

### Compatible avec les produits Oral Healthcare:

HX8273/20, X8454/81, HX8911/30,  
HX8912/02, HX8915/01, HX8918/10,  
HX8923/34, HX8932/74, HX8932/75,  
HX8932/76, HX8941/10, HX8981/02,  
HX9110/02, HX9111/12, HX9112/02,  
HX9112/12, HX9112/52, HX9114/37,  
HX9141/07, HX9141/51, HX9142/10,  
HX9142/32, HX9170/10, HX9172/10,  
HX9172/14, HX9172/38, HX9182/10,  
HX9192/29, HX9192/30, HX9193/03,  
HX9193/04, HX9193/05, HX9193/07,  
HX9194/08, HX9194/53, HX9194/54,  
HX8911/35

### Compatible avec les produits Oral Healthcare:

HX6632/21, HX6652/70, HX6681/07,  
HX6711/64, HX6711/65, HX6711/68,  
HX6712/06, HX6712/66, HX6712/67,  
HX6713/11, HX6721/33, HX6721/35,  
HX6721/45, HX6730/33, HX6731/02,

HX6731/03, HX6731/33, HX6732/02,  
HX6732/37, HX6732/38, HX6732/42,  
HX6732/74, HX6732/75, HX6761/03,  
HX6782/33, HX6782/34, HX6908/84,  
HX6911/07, HX6911/29, HX6911/77,  
HX6911/80, HX6912/21, HX6912/32,  
HX6912/44, HX6921, HX6921/02,  
HX6921/04, HX6921/30, HX6921/31,  
HX6922/39, HX6932, HX6932/10,  
HX6932/34, HX6932/36, HX6938/48,  
HX6942, HX6942/04, HX6942/14,  
HX6942/20, HX6952/71, HX6962/70,  
HX6962/73, HX6963/74, HX6972/10,  
HX6972/31, HX6972/34, HX6972/35,  
HX6973/35, HX6982, HX6982/03,  
HX6982/10, HX6986, HX6986/03,  
HX6992/01, HX6992/03, HX6993/03  
**Adapté aux types de produits ::** HX1000/01,  
HX6211/05, HX6221/22, HX6234, HX6234/35,  
HX6235, HX6235/36, HX6252/70,  
HX6252/71, HX6252/72, HX6252/73,

HX6252/86, HX6253/81, HX6253/82,  
HX6253/83, HX6254/81, HX6315/71,  
HX6322/29, HX6325/70, HX6352/45,  
HX6511/30, HX6512/59, HX6513/08,  
HX6513/09, HX6552/76, HX6552/77,  
HX6557/76, HX6582/51, HX6589/37,  
HX6601/03, HX6601/29, HX6611/27,  
HX6612/26, HX6616/50, HX6616/51,  
HX6616/52, HX6631/02, HX6631/13,  
HX6631/24, HX6631/30, HX6632/15,  
HX6632/22, HX6632/24, HX6632/25,  
HX6921/06, HX6921/43, HX6922/03,  
HX6971/33, HX6972/03, HX8911/01,  
HX8911/02, HX8911/04, HX8911/22,  
HX8922/37, HX8922/90, HX8962/05,  
HX8982/02, HX9111/20, HX9111/21,  
HX9112/13, HX9141/20, HX9142/31,  
HX9172/15, HX9172/19, HX9182/18,  
HX9182/32, HX9182/34, HX9191/06,  
HX9191/07, HX9192/01, HX9192/02

