

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

FlexCare

3 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

UV-Reinigungsstation für
Bürstenköpfe

HX6932/10



Hervorragende Reinigung

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Die elektrische Philips Sonicare FlexCare Zahnbürste passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.

Für eine gute Mundgesundheit

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne
- Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Hervorragende Reinigung

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Drei unterschiedliche Putzprogramme für ein hervorragendes Reinigungserlebnis

Besonderheiten

Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches




Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

2-Minuten-Timer




Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

Easy-Start-Funktion



Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste

Drei unterschiedliche Putzprogramme



Die drei Programme umfassen ein Clean-Programm für eine hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Programm für eine

sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches sowie ein Massage-Programm zur Stimulierung des Zahnfleisches.

Für weiße Zähne




Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque



Die patentierte Sonicare Schalltechnologie entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.



Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und Grün

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design, Gummigriff für hohen Komfort

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 ProResults (Standard),

1 ProResults (Mini)

Ladegerät: 1

Reiseetui: 1 x weich

Handstücke: 1 FlexCare

UV-Reinigungsgerät

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 83 % an Plaque an schwer erreichbaren Stellen

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-

Timer

Weißer Zähne: Hellt Zähne um bis zu 2 Nuancen auf

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Massage: Belebende Massage

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

2 weitere Putzeinstellungen: Go Care und Max Care

