

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

FlexCare

3 modes

2 têtes de brosse

Assainisseur UV pour tête de
brosse

HX6932/10



Brossage en profondeur

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents
- Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur
- Trois modes de brossage pour un nettoyage optimal


Points forts

Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Améliore la santé des gencives




Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Trois modes de brossage




Les trois modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace et un mode Massage pour stimuler les gencives.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle




La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire



La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives



Brosse à dents Philips Sonicare avec mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives sensibles



Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc et vert

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact,
Manche en caoutchouc pour une prise en main facile

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Chargeur: 1

Manches: 1 FlexCare

Têtes de brosse: 1 ProResults standard,
1 ProResults compact

Housse de voyage: 1 étui souple

Assainisseur UV

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 83 % de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à 2 teintes

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Massage: Massage revigorant

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

2 programmes quotidiens: Go Care et Max Care

