

PHILIPS

sonicare

Электрическая зубная
щетка

FlexCare+

5 режимов

1 чистящая насадка

HX6921/06



Тщательная чистка межзубных промежутков

Зубная щетка для бережной чистки зубов и десен

Благодаря нашей технологии, сочетающейся с 5 режимами чистки, электрическая зубная щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить состояние десен всего за 2 недели использования.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare
- Улучшает состояние десен всего за две недели

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Quadraset способствует тщательному очищению каждого участка полости рта
- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Обеспечивает тщательное очищение

- Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки
- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов
- Создано для эффективного очищения даже самых труднодоступных мест

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare
- Пять различных режимов чистки для лучших результатов

Особенности

Очищение даже самых труднодоступных мест



Насадка для зубной щетки Philips Sonicare InterCare имеет удлиненные плотные щетинки для удаления зубного налета в межзубных промежутках и на других труднодоступных участках.

Возвращает зубам естественную белизну



Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

Улучшает состояние десен



Электрическая зубная щетка Philips Sonicare обеспечивает оптимальную чистку вдоль линии десен, улучшая состояние десен всего за две недели. Удаляет зубной налет вдоль линии десен до 6 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Безопасно и бережно



Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

SmarterTimer



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

Пять различных режимов чистки




Пять режимов включают в себя режим Clean (Чистка) для превосходных результатов за 2 минуты. Режим Sensitive (Деликатная чистка) используется для щадящей, но при этом тщательной чистки, режим Refresh (Освежение) — для быстрой чистки в течение 1 минуты, режим Massage (Массаж) используется для массажа десен, режим Gum Care (Уход за деснами) — для улучшения общего состояния десен.

Звуковая технология



Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Функция Easy-start



Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.



Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Медный металлик

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Время работы: До 3 недель**

В комплекте

Дорожный футляр: 1

Щетки: 1 FlexCare+

Зарядное устройство: 1

Насадки: 1 насадка InterCare стандартного размера

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 6 раз больше налета*

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Таймер: Функции Quadraseg и SmartTimer

Эффект осветления: Помогает удалять налет естественным образом

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Massage (Массаж): Бодрящий массаж

Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов и десен

Refresh (Экспресс-чистка): Режим быстрой чистки в течение 1 минуты

