

PHILIPS

Cabeças de escova
Sonicare

Sensiflex

Embalagem de 4

HX2014



Escovas de substituição Sensiflex

Cabeça de substituição de escova de dentes Sonicare

Escovas de substituição Sensiflex. Substitua a cabeça da sua escova de dentes eléctrica Philips Sonicare a cada 6 meses para um desempenho ideal.

Double Cleaning Action

- Dentes naturalmente mais brancos
- Limpa as superfícies visíveis dos dentes

Gentle on gums, tough on plaque

- Sistema de protecção das gengivas

Destaque

Especificações

Sistema de protecção das gengivas



O sistema de protecção das gengivas patenteado da Philips Sonicare ajusta-se para manter a pressão de escovagem ideal

Ação de limpeza dupla



Limpa as superfícies visíveis dos dentes enquanto a ponta activa alcança a placa bacteriana difícil de alcançar que se encontra entre os dentes.

Desempenho de limpeza

Cabeças de escova: 4

Dentes naturalmente mais brancos



Dentes naturalmente mais brancos

