

PHILIPS


sonicare

Têtes de brosse à dents
sonique standard

ProResults

Paquet de 3

HX6013



Brossage complet

Tête de brosse à dents électrique encastrable Sonicare

Tête de recharge pour brosse à dents électrique Sonicare HX6013/60, avec une surface étendue et des soies profilées qui assurent un nettoyage performant et le massage des dents et des gencives.

A brush head that fits multiple handles

- Tête de brosse clipsable

Conçue pour des performances optimales

- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Thorough clean feeling in your mouth

- Mouvement sonore optimisé grâce au design exclusif de la tête de brosse
- Brins profilés pour s'adapter à la forme de vos dents
- Brins taillés en biseau pour une meilleure couverture

Caractéristiques

Tête de brosse clipsable



Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile

Brins avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

Des performances de brossage optimisées



Le design astucieux des têtes de brosse de rechange Philips Sonicare associé à la technologie sonique et aux modes de brossage personnalisés garantissent un nettoyage optimal.

Brins profilés



Les poils des têtes de brosse Philips Sonicare sont taillés pour s'adapter à la forme naturelle des dents. Le relief de la tête de brosse est conçu pour suivre de façon ergonomique la topographie des dents et s'immiscer dans les espaces interdentaires pour atteindre toutes les zones de la bouche.

Brins taillés en biseau



La surface incurvée obtenue grâce aux poils en biseau garantit un contact avec la surface des dents et des gencives lorsque la tête de brosse pivote, pour couvrir une plus grande surface sans augmenter la taille de la tête de brosse.

Spécifications

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de changer de tête de brosse tous les trois mois.

Remplacement: Lorsque les soies avec indicateur d'usure sont décolorées, il est temps de changer de tête.

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de tête de brosse: 21,6 (H) x 7 (l) x 2,2 (P) cm

Poids de l'emballage de tête de brosse: 0.056 kg

Caractéristiques

Tête de brosse ProResults

Fonctions supplémentaires

Tête de brosse flexible

Éléments inclus

Capuchon de protection hygiénique:
3 Pièce(s)

Facile d'utilisation

Compatible avec ces modèles: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

