

PHILIPS

sonicare

Standardne glave
sonične zobne ščetke

Sensitive

2 v paketu

Standardna velikost

Pritrdljivo

Za občutljive zobe in dlesni



HX6052/62



Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.

Vrhunsko čiščenje občutljivih zob in dlesni

Glava zobne ščetke Philips Sonicare Sensitive je idealna za vse, ki imajo zelo občutljive zobe in dlesni.

Glava ščetke ustreza različnim ročajem

- Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Del rutine za boljšo nego ust

Omogoča izboljšano delovanje

- Inovativna zasnova ščetin nežno odstranjuje zobne obloge
- Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Nežno, vendar učinkovito čiščenje

- Odstrani več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Značilnosti

Nežno odstranjuje zobne obloge



Ta glava zobne ščetke Philips Sonicare ima zelo mehke ščetine za nežno in učinkovito čiščenje. Ima tudi poseben profil, ki zobe zaščiti in omogoča nežnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši kompaktni velikosti za natančno čiščenje.

Odstrani več zobnih oblog



Glava ščetke Philips Sonicare Sensitive klinično dokazano omogoča učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Izboljšano sonično gibanje



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Sistem s pritrdljivimi glavami ščetk




To glavo ščetke enostavno pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

Boljša nega ust



Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare je tudi ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka glava ščetke je temeljito preizkušena in je izjemno zmogljiva in trpežna.

Prikaz izrabljenosti



Čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako, se glave ščetke v nekaj mesecih normalne uporabe zmeščajo in postopoma obrabijo. Modri prikaz obrabljenosti zbledi do bele barve in tako označuje, da morate zamenjati glavo ščetke. Glavo ščetke za optimalne rezultate zamenjajte vsake tri mesece.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Bela

Zasnova in izdelava

Trdota ščetin: Izjemno mehko

Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin

Velikost: Standardna

Združljivost

Sistem glave ščetke: Pritrdljivo

Primerno za te modele: 2 koraka za odstranjevanje zobnih oblog, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite

Priloženi predmeti

Glave ščetke: 2 standardni Sensitive

Kakovost in zmogljivost

Zamenjava: Vsake 3 mesece

Preizkušeno: za optimalno uporabo

Pozitivni vplivi na zdravje

Odstranjevanje zobnih oblog: Pomaga odstranjevati zobne obloge

