

PHILIPS

sonicare

Зубна щітка з
акумуляторним живленням

Sensiflex

1 режим

HX1620



Природно біліші зуби

Зубна щітка для біліших зубів

Ваша посмішка говорить усе за Вас. Чи існує кращий спосіб отримати природно біліші зуби, ніж використання електричної зубної щітки Philips Sensiflex 1620? Крім цього, насадка для щітки з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.

Double Cleaning Action

- Знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами
- Naturally whiter teeth
- Чистить видиму поверхню зубів

Gentle on gums, tough on plaque

- Система захисту ясен
- Допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

Основні особливості

Чистить вдвічі ефективніше



Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Тір знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

Природно біліші зуби



Naturally whiter teeth

Призначення

Знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами

Система захисту ясен



Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

Запатентована система захисту ясен



Допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

Специфікації

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Довжина шнура: 1,16 м

Час заряджання: 16 годин(-и)

Споживання енергії: 2,9 Вт

Дві насадки для щітки: Комплексна дія насадки-щітки: 15 000 рухів за хвилину

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 25 хв.

Елементи в комплекті

Зарядна платформа з тримачами для зберігання насадок для щітки

Ефективність чищення

Насадки для щітки: 1

