

Philips
Funda



CP0831

Una funda para guardar cómodamente tu aparato.

Esta funda te permite guardar y tener bien organizado tu aparato. Podrás mantener secos el aparato y sus piezas en la funda para mantenerlos en un estado ideal.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

PHILIPS

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Se ajusta al tipo de afeitadora:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S1100,

S1110, S1150, S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520, S3560, S3570, S3580

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión
2023-03-24

Versión: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com