

PHILIPS

El-shaver til tør
barbering, 1000-serien

Shaver series 1000

PowerCut-skær

Åbnes med et enkelt tryk

Til brug med eller uden ledning



S1232/41



Ren barbering, uden besvær

Philips Shaver Series 1000 giver dig en nem og praktisk barbering til en overkommelig pris med selvslibende PowerCut-skær og fuld vaskbarhed.

Nem at anvende

- Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring
- Hold styr på din opladning
- Designet til optimal håndtering
- Vandtæt og derfor nem at rengøre
- 40 minutters ledningsfri barbering efter otte timers opladning
- Hold din shaver beskyttet mellem barberinger
- Brug med eller uden ledning

En behagelig barbering

- Glider hen over huden og giver en behagelig, jævn barbering
- Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat
- Følger dit ansigts konturer

Få mest muligt ud af din barbermaskine

- Opjævn dit overskæg og bakkenbarter

Vigtigste nyheder

PowerCut-skær



Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang.

Fleksible 4D-hoveder



Shaveren er designet til at bevare en jævn kontakt med huden uden at skære. De fleksible 4D-hoveder kan bevæge sig i 4 retninger for en ren barbering hver gang.

Åbnes med et enkelt tryk



Rengør din elektriske shaver med et tryk på en knap. Åbn blot skærhovedet, og skyl med vand.

Til brug med eller uden ledning



Brug din praktiske shaver uden ledning til pleje uden sammenfiltring. Eller tilslut den for en pålidelig barbering med ledning, når batteriet er afladet.

Batteriindikator med 1 niveau



Brug den intuitive indikator til at se, hvornår batteriet er ved at løbe tør, er tomt eller fuldt opladet.

40 minutters ledningsfri barbering



Du kan barbere dig uden ledning i op til 40 minutter efter otte timers opladning eller barbere dig med ledningen i, når batteriet er tomt.

27 selvslibende knive



De 27 selvslibende skær på denne elektriske shaver er præcisionsfremstillede for at give en ensartet, ren barbering.

Pop-up-trimmer



Finjuster og definer dit overskæg og bakkenbarter med pop-up-trimmeren – og fuldend dit look uden besvær.

Ergonomisk design



Du kan trygt håndtere din Philips-shaver takket være et ergonomisk design, der er skabt til optimalt greb.

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Beskyttelsesdæksel

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V

Opladning: Fuld opladning på 8 timer

Driftstid: 40 minutter

Batteritype: NiMH

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering, Skridsikkert gummigreb

Farve: Sort noir

Service

2 års garanti

Udskiftningskær: Udskiftes hvert 2. år med SH30

Barberingsresultat

Konturfølgende: Flekshoveder med 4 retninger

Barberingssystem: PowerCut-skærsystem

Brugervenlig

Display: 1 niveau batteriindikator

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

Betjening: Brug med og uden ledning

Tør: Tør barbering

