

PHILIPS

Резервно ножче

OneBlade


Подстригване, оформяне и бръснене

3 x оригинални части

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане

QP230/50



Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

Създаден да реже брада, а не кожа

Има система за двойна защита: слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи бръсненето по-лесно и комфортно. Технологиата му за бръснене включва бързодвижещ се режеш елемент, преминаващ през всяка дължина на косъма

Приляга на всички дръжки на OneBlade

- Приляга на всички дръжки на OneBlade

Лесна употреба

- Мокро и сухо
- Уникална технология на OneBlade
- Двустранно ножче

Издръжливо ножче от неръждаема стомана

- Ножче, което не се захавява лесно


Акценти

Уникална технология на OneBlade




Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени крайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.

Приляга на всички дръжки на OneBlade



Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ножче, което не се захвабява лесно



Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна –

икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене

Двустранно ножче



Бръсне в посока и нагоре, и надолу. Получете перфектните линии за секунди с двустранно ножче, което Ви позволява да виждате всяко косъмче, което бръснете.

Мокро и сухо



OneBlade е водоустойчив (IPX7), така че можете лесно да го почистите – просто го изплакнете на чешмата. Можете също да се бръснете под душа със или без пяна – както предпочитате.

Спецификации

Сервиз

Сменяема глава: Сменяйте на всеки 4 месеца*

