

PHILIPS

Sušilnik za lase

SalonDry Control

2100 W

HP8180/00



Sušenje, urejanje in oblikovanje pričeske po vašem okusu

Sušilnik za lase SalonDry Control

Prezemite nadzor nad sušenjem s sušilnikom SalonDry Control. 2100 W profesionalne moči sušenja in različne nastavitve zagotavljajo vrhunske rezultate – pri sušenju, utrjevanju in oblikovanju pričeske.

Enostavna uporaba

- Odstranljiva zračna mreža za enostavno čiščenje
- 1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost
- Kavelj za priročno shranjevanje


Čudovito oblikovani lasje

- Šest prilagodljivih nastavitvev hitrosti in temperature za popoln nadzor
- Ozek koncentrador za usmerjen zračni tok
- Profesionalna moč 2100 W za popolno pričesko
- S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Značilnosti

Specifikacije

Profesionalni 2100 W



Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

Kavelj za enostavno shranjevanje



Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v hotelu.

Značilnosti

Hladen zračni tok
Obešalna zanka

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,8 m
Moč: 2100 W

Servis

2-letna garancija

Šest nastavitvev hitrosti in temperature



Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitvev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.

Ozek koncentrador

Koncentrador sušilnika za lase deluje tako, da usmerja zračni tok skozi odprtino na določena območja. Omogoča natančno oblikovanje in predstavlja odlično rešitev za urejanje ali dokončno oblikovanje pričeske.

Hladen zračni tok



Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot zagotavlja močan sunek hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in utrditev pričeske.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Snemljiva zračna mreža

Zračno mrežo sušilnika lahko odstranite in očistite. Odstranite in redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije.

