

Philips HX6110
Зарядная база

Черный

CP1800/01



Для зарядки зубной щетки

Зубная щетка Sonicare обеспечивает максимально эффективную чистку. Настенный адаптер можно использовать для подключения дорожного футляра вашей зубной щетки DiamondClean к ноутбуку или розетке электросети.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Создано для вас

- Меньше отходов. Больше переработки.

PHILIPS

Характеристики

CP1800/01

Особенности

Прощай, адаптер. Привет, USB.



Адаптеры питания выглядят достаточно компактными, однако в совокупности эти пластиковые отходы значительно влияют на окружающую среду. Зарядное устройство USB для наших зубных щеток Philips Sonicare серий 1000–4000 позволяет нам снижать потребление пластика на 189 210 кг каждые четыре года. Значимый показатель, не так ли?

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2022-09-21

Версия: 1.1.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com