

# PHILIPS

## Multi-Styler

### StyleCare

15+ stiler i en boks

15 ekstrautstyr og tilbehør

Styleguide

OneClick-teknologi

BHH822/00



## Flere ulike stiler når du ønsker det 15 tilbehør og stilguide for ulike frisyre

Få en ny stil hver dag! Fra helt perfekt lagt, rettet, med volum, krøller, oppsatt hår og mye annet – lag mer enn 15 stiler med Philips Multi-Styler med stilguide.

#### Enkel i bruk

- Rask oppvarming, klar til bruk på 45 sekunder
- Slår seg automatisk av for sikker bruk
- 1,8 m strømledning
- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
- OneClick-teknologi for raskt og enkelt bytte av ekstrautstyr
- Temperaturinnstillinger på 160 °C og 210 °C for styling.
- LED-indikator for styling ved optimal temperatur

#### Vakkert frisert hår

- 25 mm krølltangsynder for stramme eller løse krøller
- 80 mm rettetang for glatt hår
- Stilguide og 11 nyttige hårtilbehør for 15+ frisyre
- 32 mm varmebørste for luksuriøst volum

#### Pleie til håret

- Beskyttende keramisk belegg

# Høydepunkter

## Retttang for glatt hår



80 mm retteplater for perfekt og glatt resultat.

## Krølltang for nydelige krøller



25 mm krølltangsyliner for perfekte stramme eller løse krøller.

## Varmebørste for luksuriøst volum



Borst ganske enkelt håret for å få et utsøkt fyldig resultat.

## 11 allsidige hårtilbehør



Inkluderer en stilguide og alt tilbehøret du trenger for å lage mer enn 15 forskjellige frisyrrer. Pakken inneholder to hårstrikker, fire

små scrunchies, en hårspenne og fire hårnåler, samt en kam og to hårspiraler for enkel frisering. Det følger også med to typer hårlasosser, en hårklemme, en bananklemme og en hårkam til å eksperimentere og lage spennende frisyrrer med.

## OneClick-utløserteknologi



Det har aldri vært enklere å bytte ekstrautstyr med Multi-stylerens OneClick-design. Bare trykk inn og hold knappen mens du holder i den kalde tuppen, for å løse ut.

## To temperaturinnstillinger



To temperaturinnstillinger for perfekt resultat. Benytt de samme temperaturinnstillingene til hårretting som profesjonelle stylerer for å oppnå langvarige resultater samtidig som du tar vare på håret.

## Rask oppvarmingstid



Styleren har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 45 sekunder.

## Klar til å style-indikator



Klar til bruk-indikatoren viser når apparatet har nådd riktig temperatur. Det hvite LED-lyset endres fra en myk pulsering til et stabilt lys og viser tydelig når det er klar til bruk.

## Skånsom mot håret



Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.

## Slår seg automatisk av



Denne styleren er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås det automatisk av etter 60 min.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

Krølltang  
Rettetang  
Varmeborste

## Tilbehør

Kam  
Hårspenner  
Hårstrikk: 2  
Stor hårlasso  
Styleguide: med 15 frisyreer som er enkle å  
lage  
Bananklemme  
Liten scrunchy: 4  
Hårklemme

Hårnåler: 4  
Liten hårlasso  
Hårkam  
Hårspiral: 2

## Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingstid: 45 sek  
Spenning: 110–240 V  
Varmeelementtype: PTC  
Platestørrelse: Krølltang 90 mm,  
Varmeborste 90 mm  
Varmeinnstillinger: 2  
Kabellengde: 1,8 m  
Friseringstemperatur: 180–210 °C

## Funksjoner

Kald tupp  
Roterbar ledning  
Trommeldiameter: Krølltang 25 millimeter  
Belegg på oppvarmede deler: Keramikk  
Oppbevaringskrok  
OneClick-utløserteknologi  
Trommeldiameter: Varmeborste 32 mm  
Størrelse, rettetang: 30 x 80 mm

## Service

To års verdensomspennende garanti

