

احتفظي بدليل المستخدم وعبوة المنتج للرجوع إليهما في المستقبل.

حرصًا على سلامة طفلك وصحته

تحذير!

- استخدمي هذا المنتج دائماً تحت إشراف من أشخاص كبار.
- احتفظ بكل المكونات غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال.
- تحققِي دائماً من درجة حرارة الطعام قبل تناوله.
- افحص المنتج قبل كل استخدام. تخلصي من المنتج عند أول ظهور لعلامات التلف أو التآكل.

تنبيه

- غير مناسب لنقل السوائل.
- لا تتركه في أشعة الشمس المباشرة عند عدم استخدامه. لا تسخنه أو تتركه في محلول معقم لفترة أطول من تلك الموصى بها. قد يؤدي ذلك إلى إضعاف المنتج.

التنظيف والتعقيم

- يجب تنظيف المنتج قبل استخدامه للمرة الأولى. يجب التعقيم باستخدام جهاز تعقيم من Philips Avent أو الغلي لمدة 5 دقائق.
- مناسب لكل أشكال التعقيم. اغسلي يديكي جيداً وتأكدي من نظافة الأسطح قبل ملامسة الأشياء المعقمة.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو مواد التنظيف المضادة للبكتيريا. الإفراط في تركيز المنظفات قد يؤدي في النهاية إلى تشقق المكونات البلاستيكية. وفي حالة حدوث ذلك، سيلزم استبدالها على الفور.
- يمكن استخدامه في الجلاية - قد يتغير لون المكونات بسبب الملونات الغذائية.

الدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة

www.philips.com/support

PHILIPS

AVENT

**Milk Powder
Dispenser**



www.philips.com/avent

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

