

Philips 9000 series
Socle

Convient uniquement aux anciens
modèles S5000, S7000 et S9000

CP1405



Socle pour votre rasoir

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Socle sans fonction de charge, à utiliser débranché pour ranger votre rasoir à la verticale.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Compatible avec les rasoirs de type :: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SVV5700, SVV5710, SVV5720, SVV6700, SVV6710, SWV9700, S5672, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050, S5051, S5070, S5071, S5072, S5073, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5082, S5083, S5085, S5086, S5090, S5091, S5095, S5100, S5110, S5120, S5130, S5140, S5150, S5205, S5210, S5211, S5212, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252, S5270, S5271, S5272, S5273, S5290, S5310, S5320, S5330, S5340, S5351, S5355, S5360, S5361, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395, S5396,

- S5397, S5400, S5420, S5510, S5520, S5530, S5540, S5550, S5551, S5560, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670, S5680
- Adapté aux types de produits: S5013/26, S5050/64, S5100/06, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5140/26, S5150/26, S5240/06, S5250/06, S5370/26, S5400/06, S5400/26, S5420/06, S5420/12, S5420/59, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S5530/06, S5550/06, S5550/10, S5550/44, S5570/66, S5572/06, S5572/10, S5600/41, S5610/41, S5620/12, S5630/12, S5630/41, S5630/45, S5650/41, S5650/45, S5672/12, S5672/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7520/41, S7520/50, S7530/50, S7710/33, S7720/31, S7720/33, S7920/65, S9041/12, S9041/43, S9090/43, S9111/31, S9111/41, S9111/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9161/41, S9171/31, S9171/69, S9211/12, S9211/26, S9211/31, S9211/41, S9511/31, S9511/41, S9531/26, S9531/31, S9551/23, S9551/31, S9551/63, S9711/31, S9721/31, S9911/10

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-04-07

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com