

Philips
Support pour rasoir

pour les rasoirs S7xxx-S9xxx

CP9059/01

Un support pour fixer vos têtes de rasage

Sélectionnez Caractéristiques pour vérifier le produit

Le support pour tête de rasage maintient les têtes de rasage en place. Vous avez égaré ou cassé votre support, mais le reste du rasoir est en parfait état ? Commandez-en un nouveau ici !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950
- Adaptée aux types de produits :: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522,

- S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911
- Adapté à la famille de produits: S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980
- Adapté aux types de produits :: S7720, S7780, S7920, S7310, S7312, S7330, S7510, S7520, S7540, S7550, S8860

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2024-01-15

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 70803 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com