

商品のご確認

商品をご確認ください

Table with 3 columns: Item Name, Quantity, Part No. Includes items like Handle, Brush Head, Charger, and Power Adapter.

*改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

必ずお守りください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。●併せた取扱説明を想定される内容を「危険」と「警告」と「注意」とに区分しています。

警告 (Warning) section with icons and text regarding safe use, such as avoiding water, heat, and fire.

警告 (Warning) section with icons and text regarding safe use, such as avoiding water, heat, and fire.

注意 (Caution) section with icons and text regarding safe use, such as avoiding water, heat, and fire.


PHILIPS sonicare For Kids Rechargeable sonic toothbrush. Includes product image and description.

必ずお守りください

使用上のご注意

- 1. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このように起こるため、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラッシング目に見えて痛んだりする場合でも、約3か月ごにブラシヘッドの交換をおすすめします。

各部の名称



ハンドルのステッカー

Instructions for applying the handle sticker, including a diagram showing the sticker placement and the brush head removal process.

充電の仕方

Charging instructions, including a diagram showing the brush being inserted into the charger and the indicator light status.

ソニックアーの機能

Features section, including the EasyStart function and how to adjust the power and brushing mode.

Philips Sonicare Kids Warranty Card (保証書) with fields for product name, date, and dealer information.

ソニックアーの機能

Kids timer function (キッズタイマー機能) and brushing mode selection instructions.

Mode setting (モード設定) and brushing mode selection instructions.

Brushing mode selection (ブラッシングモード) and timer function instructions.

App usage instructions (アプリ使用上のご注意) and Bluetooth connection details.

Usage instructions (使い方のコツ) for maximizing brushing effectiveness.

MyPhilips 登録のご案内

MyPhilips registration information, including QR code and website URL.

使い方

- ソニックアーを初めてお使いいただく、少しくすぐったい感じや、ちくちくした感じを受けることがあります。慣れるにつれ、この感じは少なくなっていく。●ソニックアーの動きに任せてください。力を入れてごすつたりすると、逆効果です。●1日2回のブラッシングをお勧めします。

上手なみがき方

Brushing technique diagram showing the correct angle and motion for brushing teeth.

ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方

Cleaning instructions for the handle and charger, including diagrams showing the correct cleaning methods.

製品を廃棄するとき

Disposal instructions for the product, including recycling information for the Li-ion battery.

故障かな?と思ったら

- 動作しない。●充電電量をご確認ください。●充電電量が少なくなっている可能性があります。●充電電量が短くなっている可能性があります。

Bluetoothが繋がらない。

- スマートフォンプリセットのBluetoothの設定がオンになっているか確認してください。●Bluetoothの電源ボタンが緑色に点滅しているか確認してください。

必ずお守りください

Additional safety and usage instructions, including a warning about the power adapter.

必ずお守りください

Additional safety and usage instructions, including a warning about the power adapter.

必ずお守りください

Additional safety and usage instructions, including a warning about the power adapter.

必ずお守りください

Additional safety and usage instructions, including a warning about the power adapter.

必ずお守りください

Additional safety and usage instructions, including a warning about the power adapter.

必ずお守りください

Additional safety and usage instructions, including a warning about the power adapter.

