

PHILIPS

Gezicht en lichaam

OneBlade Pro 360

Oplaadbare Li-ionbatterij

Precisiekam met 14 lengtestanden

Nat en droog gebruik

Digitaal LED-display



QP6551/15



Trim, scheer & stijl moeiteloos haar van elke lengte*

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Philips OneBlade Pro Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. Je krijgt een mesje voor je gezicht en een mesje voor je lichaam met een opzetstuk dat je huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.

Gebruiksvriendelijk

- Opklikbare lichaamskam (3 mm)
- Li-ionbatterij voor 120 minuten
- Digitaal LED-display toont de status van de batterij en reisvergrendeling
- Mesje dat niet snel slijt
- Volledig waterdicht

Comfortabel scheren

- Unieke OneBlade-technologie
- Bereik makkelijk de moeilijkste gebieden met minder bewegingen*.
- Scheer
- Opklikbaar huidbeschermingssysteem voor gevoelige gebieden


Strakke contouren

- Style
- Dubbelzijdig mesje: ontworpen voor precisie en controle

Gelijkmatig trimmen

Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie



Het OneBlade-mesje met dubbel beschermingssysteem (gladde coating en afgeronde uiteinden) beweegt 12000x per minuut, voor een effectieve en comfortabele trim- of scheerbeurt.

Innovatieve 360 Blade



De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen en volgt de contouren van je gezicht, waardoor je makkelijk de moeilijkste gebieden bereikt met minder bewegingen*.

Trim



Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 14 lengtestanden (0,4-10 mm).

Style




Creëer strakke lijnen en perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting en bepaal in een oogwenk jouw eigen stijl.

Scheer



OneBlade scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mesje en voelt dus comfortabel aan. Scheer tegen de haargroei in haar van elke lengte eenvoudig af.

Opklikbare lichaamskam



Klik de lichaamskam (3 mm) op de OneBlade voor een gemakkelijke trimbeurt in iedere richting.

Opklikbaar huidbeschermingssysteem




Klik het huidbeschermingssysteem op de OneBlade voor een extra laag bescherming op gevoelige gebieden.

Precisietrimkam met 14 lengtestanden



Kies jouw gewenste lengte uit de precisiekam met 14 lengtestanden (0,4-10 mm)

Dubbelzijdig mesje



OneBlade volgt de contouren van je gezicht zodat je alle plekken eenvoudig en comfortabel kunt scheren. Style je eigen contouren en strakke lijnen door het dubbelzijdige mes in elke gewenste richting te bewegen.

Specificaties

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem, 360 mes

Trimsysteem: Contourvolgende technologie

Accessoires

Trimkam: Kam met 14 lengtestanden (0,4-10 mm), Opklikbaar huidbeschermingssysteem, Opklikbare lichaamskam

Etui: Zacht opbergetui

Extra vervangmesje: Yes

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 120 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Ontwerp

Kleur: Chroom

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 4 maanden vervangen**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Gebruiksgemak

Display: Reisvergrendelingsindicator, Digitaal LED-display

Opladen: Oplaadbaar

Nat en droog te gebruiken

