

**PHILIPS**

Rasoir électrique 100 %
étanche, Series 3000

Shaver series 3000

Têtes 5D Pivot & Flex

Lames PowerCut



S3333/58

Rasage de près plus confortable

Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.

Facile à utiliser

- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- Vérifiez le niveau de charge
- Manche antidérapant pour un rasage en toute sécurité
- Précision maximale avec 2 fois plus de lames

Un rasage confortable

- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable
- Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme
- Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Une charge rapide de 5 minutes pour un rasage de dernière minute
- Égalisez votre moustache et vos pattes

Shaver series 3000

Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3333/58

Points forts

Têtes 5D Pivot & Flex



Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Lames PowerCut



Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.

Rasage sur peau humide ou sèche



Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

60 minutes d'autonomie

Un rasoir pour la maison et les déplacements. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.

Ouverture d'une simple pression



Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton pour ouvrir la tête de rasage afin de la rincer à l'eau.

Indicateur d'autonomie à 3 niveaux

Vérifiez la charge restante de votre rasoir. L'indicateur de batterie à 3 niveaux indique si la batterie est pleine, faible ou en cours de charge.

Charge rapide en 5 minutes



Vous êtes pressé ? Il vous suffit de brancher votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.

27 lames auto-affûtées



Les 27 lames auto-affûtées de ce rasoir électrique ont été conçues avec précision pour un rasage de près.

Shaver series 3000

Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3333/58


Points forts

Tondeuse rétractable



Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

Manche antidérapant



Ergonomique pour plus de précision et de facilité, le manche de ce rasoir électrique 100 % étanche offre une excellente prise en main sous la douche ou au lavabo.

Technologie DualCut



La tondeuse tout-en-un est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Kit coiffeur: Tondeuse nez-oreilles, Sabot barbe réglable 3-7 mm, 2 sabots cheveux, 2 sabots barbe de 3 jours

Nombre d'accessoires: 6 outils

Accessoires

Entretien: Capot de protection

Tondeuse multistyle incluse

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Charge: Charge complète en 1 heure

Autonomie: 60 minutes

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main, Manche antidérapant en caoutchouc

Couleur: Noir, or

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Performance de rasage

Système de rasage: Lames PowerCut

Suivi des contours: Têtes 5D Pivot & Flex

Facile d'utilisation

À sec ou avec de la mousse: Rasage sur peau humide ou sèche

Écran: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

Fonctionnement: Débrancher avant utilisation, Utilisation sans fil uniquement

