

Philips Shaver series 3000  
Skutimo galvutės

„ComfortCut“ peiliukai

Tinka S3000 (S3xxx)

Tinka S1000 (S1xxx)

Tinka „Star Wars Shaver“  
SW37xx

SH30/50

# Atnaujinkite savo barzdaskutę

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su 1000 serijos skustuvu ir 3000 serijos skustuvu.

## Paprasta naudoti

- Lengvai keičiamos skutimo galvutės
- Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmams
- Pakeitę skutimo galvutes nustatykite barzdaskutę iš naujo

## Suderinamumas

- Keičiamos galvutės, skirtos „Shaver series 3000“ ir „Shaver series 1000“

# PHILIPS

## Skutimo galvutės

„ComfortCut“ peiliukai Tinka S3000 (S3xxx), Tinka S1000 (S1xxx), Tinka „Star Wars Shaver“ SW37xx

# Specifikacijos

### Skutimo galvutės

- Tinka šiam produkto tipui: 3000 (S3xxx) serijos barzdaskutė, 1000 (S1xxx) serijos barzdaskutė
- Skutimo galvutės atskiroje pakuotėje: 3

### Valymas

- Naudojimas: Naudokite purškiamą valiklį HQ110

SH30/50

# Ypatybės

### Suderinamumas



SH30 (3 vnt. pakuotė) keičiamos galvutės yra suderinamos su „Shaver series 3000“ (S3xxx), „series 1000“ (S1xxx) ir skustuvu „Star Wars SW3700“.

### Pakeitimo priminimas



Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsijiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.

### Paprastas keitimas



1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite laikiklį pasukdami fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę. 3. Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai įdėkite keičiamąsias dalis; patikrinkite, ar galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite laikiklį ir priveržkite sukdami fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.

### Atnaujinkite savo barzdaskutę



Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse yra integruotas pakeitimo priminimas, kuris nurodo, kada turi būti pakeistos skutimo galvutės. Pakeitę skutimo galvutes paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ilgiau nei 7 sekundes ir nustatykite pakeitimo aktyvatorių iš naujo. Kitu atveju po 9 iš eilės skutimūsi pakeitimo suaktyvinimas išsijungia automatiškai.



Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 13.13.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)