

PHILIPS

Cabezales de afeitado

Producto discontinuado

Compra SH71 en su lugar

SH70/50



Deja tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelvas a disfrutar un rendimiento pleno. Compatible con la afeitadora Serie 7000.

Fácil de usar

- Vuelve a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos
- Deja tu afeitadora como nueva

Destacados

Recordatorio de reemplazo



Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Cómo reiniciar la afeitadora



Después de reemplazar los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de reemplazo si presionas el botón de

encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de reemplazo se desactivará automáticamente después de 9 afeitados sucesivos.

Deja tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100%, reemplaza los cabezales de afeitado cada 2 años.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Cabezales de afeitado por paquete: 3
Cabezales de afeitado mejorados: El SH71 reemplazó al SH70

Limpieza

Uso: Usa el spray limpiador HQ110

