

Philips
Miska sekáčku



CP0267

výměna stávající misky sekáčku XL

Díky příslušenství sekáčku XL (1000 ml) ručního mixéru Philips můžete během chvilky nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro typ produktu: HR2632/90, HR2633/

90, HR2636/90

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2022-11-26

Verze: 4.4.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com