

PHILIPS

Capot de protection

StyleShaver

Orange

CP0924/01



Protège votre appareil contre les dommages

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Ce capot protège votre appareil et évite qu'il ne prenne la poussière pendant vos déplacements. Nettoyez votre appareil, puis placez le capot de protection sur ce dernier pour éviter qu'il ne s'endommage.

Caractéristiques

Pièces de rechange

Adapté aux types de produits: QS6141

