

Philips VisaPure
Brosse nettoyante peau
ultra-sensible

Pour les peaux sensibles et sèches

Pour une utilisation quotidienne
À remplacer tous les 3 mois
Facile à remplacer



SC5993/00

Brosse spéciale peau ultra-sensible et peau sèche

Pour une peau propre et douce

La brosse spéciale peau ultra-sensible nettoie les peaux fragiles tout en douceur. Elle est dotée de brins plus longs et plus souples, pour un nettoyage très doux et efficace, qui respecte les peaux ultra-sensibles et les peaux sèches.

Facile à remplacer

- Brosse clipsable facile à fixer et à retirer.
- À remplacer tous les 3 mois

Conçue pour les peaux ultra-sensibles et les peaux sèches

- Brosse spéciale peau ultra-sensible et peau sèche
- Parfaitement conçue pour une hygiène optimale

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Technologie de brins 5 en 1

- Composition unique des brins de la brosse nettoyante pour le visage

PHILIPS

Brosse nettoyante peau ultra-sensible

Pour les peaux sensibles et sèches Pour une utilisation quotidienne, À remplacer tous les 3 mois, Facile à remplacer

Caractéristiques

Avantages

- Type de peau: Pour les peaux sèches à sensibles

Compatibilité

- Utilisable avec tous les modèles VisaPure

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Remplacement: Brosse clipsable pratique
- Remplacement recommandé: Tous les 3 mois
- Waterproof: Peut être utilisé sous la douche
- Facile à nettoyer
- S'utilise avec des produits nettoyants

SC5993/00

Points forts

Brosse peau ultra sensible

La brosse est dotée de brins ultra-doux, pour un nettoyage d'une extrême douceur minimisant les irritations. Les brins sont fins, plus longs* et plus souples, afin de réduire les frottements sur la peau pour un nettoyage tout en douceur. L'extrémité des brins est doublement polie, ce qui leur permet de glisser parfaitement sur la peau. Votre peau est propre et saine.

Améliore l'absorption des crèmes



Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Brins de la brosse nettoyante pour le visage

Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité de chaque brin est doublement polie et ultra-douce, pour une glisse parfaite. Les brins VisaPure sont très longs afin de procurer une sensation agréable sur la peau. Ils sont en outre jusqu'à 3 fois plus fins que les pores et d'une densité d'implantation permettant d'atteindre plus de pores à la fois, pour un nettoyage efficace, doux et agréable. Leur matériau a été spécialement sélectionné pour sa résistance à l'eau.

Brosse clipsable

Il vous suffit de clipser ou de déclipser la tête de brosse. Nos brosses faciles à fixer sont compatibles avec tous les modèles VisaPure.

À remplacer tous les 3 mois

Remplacez la brosse tous les 3 mois pour des résultats optimaux. Pour cela, il suffit de tirer sur la brosse afin de la détacher de l'appareil.

Conçue pour une hygiène optimale



Le matériau soyeux utilisé pour les brins de toutes nos têtes de brosse VisaPure est un nylon doux spécialement sélectionné. Il permet un nettoyage et un maintien de l'hygiène des têtes de brosse en toute simplicité.



Date de publication
2024-01-15

Version: 6.1.1

EAN: 87 10103 65421 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport à la brosse points noirs et pores dilatés