

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 3000

ComfortCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklapbare trimmer



S3552/12



Uitzonderlijk. Revolutionair. Roterend. Comfortabel en nauwkeurig

In 1939 veranderde Philips de manier waarop mannen zich scheren. We bleven innoveren en nu vormt de speciale Philishave een eerbetoon aan onze geschiedenis door de moderne technologie van ons meest duurzame scheerapparaat te combineren.

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt
- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Een comfortabele scheerbeurt

- Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Maak uw verzorging compleet met de uitklapbare trimmer

Kenmerken

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen



Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

60 minuten draadloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u 60 minuten scheren, dat zijn ongeveer 20 scheerbeurten. U kunt ook scheren terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Dit scheerapparaat is speciaal ontworpen om zowel met als zonder snoer te werken. Gebruik het snoer om te scheren tijdens het opladen. Of draadloos wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen.

Uitklapbare trimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklapbare trimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

ComfortCut-messysteem



Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Specificaties

Accessoires

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 60 min. / 20 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Kleur: Ochtendmist

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar

Display: Batterij bijna leeg-indicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

