

Philips
Glave za brijanje

Obustavljeno
Kupite SH91

SH90/50



Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

Menjajte glave za brijanje na svake 2 god. da biste dobili najbolje rezultate.

Tokom dve godine, glave za brijanje podseku 9 miliona dlačica sa Vašeg lica. Zamenite glave za brijanje da biste ponovo ostvarivali 100% učinak. Kompatibilno sa aparatom za brijanje serije 9000.

Jednostavno korišćenje

- Resetujte aparat za brijanje nakon zamene glava za brijanje
- Glave koje se lako menjaju
- Zamenite glave za brijanje u samo dva koraka
- Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

Kompatibilnost

- Zamenske glave za aparat za brijanje serije 9000

Jedan potez, precizno brijanje

- Savršeno vodi dlačice, za glatko brijanje pomoću V-Track oštrica
- Podiže dlačice radi komfornog i preciznog odsecanja

PHILIPS


Važne karakt.

Kompatibilno je sa serijom 9000



SH90 zamenske glave kompatibilne su sa aparatima za brijanje serije 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars aparatom za brijanje SW9700 i SW6700.

Precizna sečiva V-Track



Patentirane V-Track precizne oštrice nežno postavljaju svaku dlačicu u najbolji ugao za podrezivanje, čak i dlačice koje su položene ili različitih dužina. Ovo omogućava 30% glatkije podrezivanje sa manje poteza i kožu ostavlja u odličnom stanju.

Funkcija Super Lift & Cut




Obrijete se glatkije zahvaljujući Super Lift & Cut radnji dvostrukog sečiva. Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok je drugo komforno odseca ispod nivoa kože da bi se dobili zaista glatki rezultati.

Podsetnik za zamenu



Najnoviji Philips aparati za brijanje imaju ugrađeni podsetnik za zamenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Ovaj simbol počinje da svetli kako bi Vam ukazao na to da je potrebno da zamenite glave za brijanje.


Jednostavna zamena



1. Povucite držač glave za brijanje da biste ga skinuli. 2. Zamenite glave za brijanje novim. 3.

Vratite držač glave za brijanje na mesto. 4. Da biste resetovali aparat za brijanje, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga duže od 5 sekundi.

Kako da resetujete aparat za brijanje



Nakon zamene glava za brijanje, možete ponovo da podesite podsetnik za zamenu tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje i zadržati ga duže od 7 sekundi. U suprotnom, podsetnik za zamenu će se automatski isključiti nakon 9 uzastopnih brijanja.

Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov



Da biste vratili 100% performanse, zamenite glave za brijanje na svake 2 godine.

Specifikacije

Glave za brijanje

- Broj glava za brijanje u pakovanju: 3



Datum izlaska 2022-06-21

Verzija: 16.16.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com