

PHILIPS

Bežični aparat za brijanje:
mokro i suvo korišćenje

Lady Shaver Series 6000

Jedna plivajuća folija

Punjenje od 10 sati

+7 dodataka



BRL146/00



Nežno brijanje za glatku kožu

Osećaj lakoće brijanja na čitavom telu. Praktičan i za korišćenje jednostavan brijač Philips Lady Shaver serije 6000 je prikladan za osetljive delove tela i pruža glatkoću bez mnogo muke uz istovremenu negu nežne kože

Brijanje koje prija koži

- Zaobljeni vrhovi trimera za brijanje ugodno za kožu
- Sadrži kapicu za zatezanje kože

Glatkoća bez muke

- Glatko i nežno brijanje
- Jedna plivajuća folija za ravnomerno brijanje
- Rukavica za piling doprinosi sprečavanju urastanja dlačica

Lako se koristi i reguliše

- Mokra i suva korišćenja omogućava upotrebu u kadi ili pod tušem
- Do 40 minuta bežične upotrebe
- Ergonomska drška za veoma jednostavnu kontrolu
- Kabl za punjenje USB-A je uključen u pakovanje, adapter za napajanje nije
- Sadrži glavu i češalj za trimer za bikini zonu
- Tašna za odlaganje

Važne karakt.

Glatko i nežno brijanje



Philips aparat za brijanje za dame serije 6000 osmišljen je tako da bude nežan i ugodan za kožu na različitim delovima tela*. 80% naših korisnika potvrđuje da nema iritacija kože niti crvenila**. Lako i praktično do kože bez dlačica uz ugodan osećaj na koži

Zaobljeni vrhovi trimera



Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza folije za brijanje pomažu aparatu za brijanje da glatko klizi po vašoj koži. 78% žena se slaže da zaobljeni vrhovi trimera sprečavaju ogrebotine***

Jedna plivajuća folija




Plivajuća folija prirodno klizi preko vaših oblina i kontura, održavajući neposredan kontakt s vašom kožom radi ravnomernog brijanja

Korišćenje u mokrim i suvim uslovima



Za nežno i udobno korišćenje tokom tuširanja ili kupanja, uz rukohvat protiv klizanja za optimalno mokro i suvo korišćenje.

Bežična upotreba



Uz punjivu bateriju, Philips aparat za brijanje za dame serije 6000 obezbeđuje do 40 minuta bežične upotrebe

Ergonomska drška u obliku slova S



Ergonomska drška u obliku slova S je jednostavna za upravljanje i omogućava maksimalnu kontrolu i bolji domašaj uz prirodne i precizne pokrete po celom vašem telu

USB-A punjenje



U kompaniji Philips, ciljamo na održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša ambicija je da smanjimo otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, obratite nam se putem centra za podršku potrošačima: www.philips.com/support

Glava i češalj za trimmer za bikini zonu



Sadrži glavu za podrezivanje i bikini češalj za podrezivanje i oblikovanje osetljivih delova tela radi većeg komfora.

Kapica za zatezanje kože



Kapica za zatezanje kože zateže kožu tokom brijanja kako bi brijanje bilo nežnije za kožu

Specifikacije

Dodaci

Torbica: Osnovna torbica
Četka za čišćenje
Češalj za podrezivanje
Kapica za meko klizanje
Kapica za zatezanje kože
Rukavica za piling
Glava za podrezivanje bikini linije
Trimer za bikini zonu s češljem

Napajanje

Punjenje: Može da se puni, Punjenje za 10 sati
Tip baterije: NiMH
Vreme upotrebe: do 40 minuta

Tehničke specifikacije

Napon: 5 V/7,5 W
Materijal folije: Nikl
Broj folija za brijanje: 1
USB-A kabl
Podešavanje brzine: 1

Jednostavna upotreba

Bežični
Drška: Ergonomski
Upotreba mokrog i suvog
Može da se puni

Performanse

Glava za brijanje: Brijač sa jednom folijom
Funkcije za negu kože: Zaobljeni vrhovi trimera

