



Philips  
Unité de rasage

**Produit arrêté**  
Remplacer par la référence SH71

## Modèle SH70 remplacé par le SH71

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 7000 et SensoTouch 3D.

### Version améliorée

- Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir
- Indicateur de remplacement

### Facile à utiliser

- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

### Lisse et précis

- Un rasoir pour le visage, pour un rasage de près tout en douceur
- Anneaux SkinGlide recouverts de microsphères, pour une meilleure glisse

SH70/70

**PHILIPS**


## Points forts

### Solution améliorée



La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.

### Facile à remplacer



1. Tirez sur la tête de rasage pour la détacher. 2. Installez une nouvelle tête de rasage à la place de l'ancienne. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.

### Indicateur de remplacement




Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

### Lames GentlePrecision



Le rasoir électrique pour peau sensible est équipé de lames GentlePrecision afin de réduire les irritations, les tiraillements et le nombre de passages sur la peau, même sur une barbe de 3 jours.

### Comment réinitialiser votre rasoir



Une fois les têtes de rasage remplacées, vous pouvez réinitialiser le témoin de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Si vous ne le faites pas, le voyant de remplacement s'éteindra automatiquement au bout de 9 rasages.

### Anneaux SkinGlide



Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la technologie de microsphères avancée de Philips. Mettant en oeuvre les principes d'aérodynamique relatifs à la glisse, les anneaux du rasoir sont recouverts de milliers de sphères minuscules qui ressemblent à du verre, pour un confort cutané maximal.

## Caractéristiques

### Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: Rasoir Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)
- Têtes de rasage améliorées: Modèle SH70 remplacé par le SH71



Date de publication  
2024-02-18

Version: 8.8.1

EAN: 87 10103 87329 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport aux précédents modèles Philips