

# PHILIPS

Bežični brijač za mokru i suhu upotrebu

Lady Shaver Serije 8000

Jedna prilagodljiva mrežica

Punjenje od 1,5 h

+8 nastavaka

2 postavke brzine



BRL176/00



## Nježno brijanje za meku kožu

Iskusite glatko brijanje po cijelom tijelu. Praktičan i jednostavan za uporabu, Philips Lady Shaver serije 6000 prikladan je za osjetljiva područja i pruža mekoću, dok istodobno pazi na vašu nježnu i osjetljivu kožu

### Brijanje nježno prema koži

- Zaobljeni vrhovi trimera za nježno brijanje na koži.
- Uključuje kapicu za rastezanje kože

### Glatkoća bez napora


- Glatko i nježno brijanje
- Jedna prilagodljiva mrežica za ravnomjerno brijanje
- Nastavak za pedikuru stopala s rotirajućim diskom za glatka stopala poput satena
- Rukavica za piling pomaže u sprječavanju urastanja dlačica

### Jednostavna upotreba i kontrola

- Za mokro i suho brijanje, u kadi ili pod tušem
- Do 120 minuta bežične uporabe s glavom za brijanje
- Ergonomska drška za kontrolu bez napora
- USB-A kabel za punjenje u kompletu Adapter za napajanje nije u kompletu
- Glava trimera za bikini zonu i češalj u kompletu
- Torbica

## Istaknute značajke

### Glatko i nježno brijanje



Philips Lady Shaver serije 8000 dizajniran je tako da bude nježan i ugodan na koži na različitim područjima tijela\*. 80% naših korisnika potvrđuje da nema crvenila ni iritacije kože\*\*. Glatka koža bez dlačica s izuzetnom ugodnosti

### Zaobljeni vrhovi trimera



Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza mrežice omogućuju glatko klizenje po koži. 78% žena slažu se da zaobljeni vrhovi trimera sprječavaju posjekotine\*\*\*

### Jedna prilagodljiva mrežica



Prilagodljiva mrežica nježno klizi preko vaših pregiba i kontura, osiguravajući dobar kontakt s kožom i ravnomjerno brijanje

### Mokra i suha uporaba



Za nježnu i ugodnu uporabu tijekom tuširanja ili kupanja uz dršku koja sprječava klizenje, za optimalno mokro i suho brijanje.

### Korištenje bez kabela



S punjivom baterijom, Philips Lady Shaver serije 8000 pruža do 120 minuta bežične uporabe s glavom za brijanje. Indikator baterije prikazuje kada se brijač puni i kada je baterija puna ili prazna

### Ergonomska drška u obliku slova S



Ergonomska drška u obliku slova S omogućava jednostavno upravljanje, za maksimalnu kontrolu i lakše dosezanje svih površina tijela prirodnim i preciznim pokretima

### Punjenje putem USB-A veze



Mi u tvrtki Philips potičemo održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša je želja smanjiti otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Trimer za bikini zonu i češalj



Uključuje glavu za podrezivanje i češalj za bikini zonu za praktično podrezivanje i oblikovanje osjetljivih područja.

### Kapica za rastezanje kože



Kapica za rastezanje kože zateže kožu za nježnije brijanje

# Specifikacije

## Dodatna oprema

Torbica: Osnovna torbica  
Četka za čišćenje  
Češalj za podrezivanje  
Meka klizna kapica  
Kapica za rastezanje kože  
Rukavica za epilaciju  
Glava trimera za bikini zonu  
Češalj trimera za bikini zonu  
Nastavak za pedikuru stopala

## Snaga

Vrsta baterije: Litij-ionska  
Punjenje: Može se puniti, 1,5 sata punjenja  
Vrijeme korištenja: do 120 minuta

## Tehničke specifikacije

Napon: 5 V / 7,5 W  
Materijal mrežice: Nikal  
Broj mrežica za brijanje: 1  
USB-A kabel  
Postavke brzine: 2

## Jednostavnost uporabe

Bežični  
Indikator baterije: Baterija je gotovo prazna,  
Punjenje baterija, Baterija puna  
Drška: Ergonomski  
Vlažno i suho korištenje  
Može se puniti

## Rad

Glava za brijanje: Aparat za brijanje s mrežicom  
Značajke za zaštitu kože: Zaobljeni vrhovi trimera

