

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

FlexCare Platinum

3 modes et 3 intensités

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression



HX9112/13



Un brossage en profondeur et en douceur

Jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire éliminée et des gencives plus saines*

La FlexCare Platinum offre un nettoyage en profondeur et en douceur, afin de protéger vos dents et vos gencives. Grâce à la tête de brosse AdaptiveClean et au capteur de pression intuitif, elle élimine un maximum de plaque dentaire en douceur, quelle que soit votre technique de brossage.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Coffret de voyage et batterie à autonomie prolongée
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort

Assure un nettoyage optimal

- La tête de brosse AdaptiveClean flexible s'adapte aux contours de vos gencives
- Le mode Deep Clean nettoie les zones problématiques

Optimisez votre brossage

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Points forts

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire




Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

3 modes, 3 réglages d'intensité



Avec FlexCare Platinum Connected, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à tous vos besoins de brossage : Clean pour un brossage

quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant.

Un nettoyage en profondeur optimal



Le mode Deep Clean vous permet de porter une attention particulière à des zones ciblées. Nous avons combiné un mouvement de tête de brosse unique à une durée de brossage prolongée de 3 minutes, pour un nettoyage en profondeur.

Trop de pression ?



Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre FlexCare Platinum veille. En cas de pression excessive, le manche vibre doucement pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.


Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent


dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

Des dents jusqu'à 2 fois plus saines



Clipsez notre tête de brosse AdaptiveClean pour un nettoyage en profondeur tout en douceur qui laisse les gencives jusqu'à 2 fois plus saines qu'une brosse à dents manuelle. Les côtés en caoutchouc souple s'adaptent à tous les contours de vos dents et de vos gencives en absorbant les éventuels excès de pression. Les brins peuvent alors nettoyer les espaces interdentaires en profondeur de manière agréable et efficace.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Gris platinum

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines***

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Manche: 1 FlexCare Platinum

Housse de voyage: 1

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Capteur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

