

# PHILIPS

## sonicare

Tête de brosse à dents  
Sonicare compacte

Sensitive

Lot de 2

HX6082/05



## Nettoyage doux et efficace.

### Tête de brosse à dents douce Sonicare

Tête de brosse de rechange pour brosse à dents électrique Sonicare. Doux avec les dents et les gencives, dur avec la plaque dentaire.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Fonctionne avec n'importe quelle brosse à dents clipsable Philips Sonicare

#### **Améliore l'hygiène bucco-dentaire**

- Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

#### **Conçue pour des performances optimales**

- Design innovant des brins éliminant la plaque dentaire en douceur
- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

#### **Gentle yet effective cleaning**

- Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

# Points forts

## Élimine la plaque dentaire en douceur



La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace. Son profilage spécial protège les dents, pour un brossage en douceur. Également disponible en taille compacte pour un nettoyage précis.

## Une meilleure santé bucco-dentaire



Comme toutes les têtes de brosse Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans danger pour les dents et les gencives. Chaque tête de brosse a fait l'objet de tests de qualité prouvant ses performances exceptionnelles et son excellente durabilité.

## Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec tous les manches de brosse à dents Philips Sonicare à l'exception des PowerUp Battery et Essence.

## Brins avec indicateur d'usure



Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais les têtes de brosse perdent progressivement en fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. Pour des résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse tous les trois mois.

## Mouvement sonore optimisé



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

## Élimine plus de plaque dentaire



Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

