

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

ComfortTech Klängen

360-Grad-Scherköpfe für  
Konturen

Erweitertes Display

SmartClick-Präzisionstrimmer



S5466/17



## Einfache Rasur – gründlich und angenehm

Die Philips Shaver Series 5000 bringt Komfort in Ihre Morgenroutine. Der Rasierer ist dank des vollständig flexiblen Kopfes und seines ergonomischen Griffs intuitiv zu bedienen. Durch das Öffnen per Tastendruck lässt er sich in wenigen Sekunden leicht reinigen.

### Für eine bequeme Rasur

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten
- Bis zu 50 Minuten Akkubetrieb bei vollständiger Aufladung
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Vollständige Aufladung in einer Stunde

### Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- LED-Display mit Symbolen für intuitives Rasieren

### Ein sauberes und komfortables Ergebnis

- Bleibt mit der Haut in Kontakt, damit Sie eine angenehme, sanfte Rasur erhalten
- Effiziente, gründliche Rasur mit optimalem Hautkomfort
- Ergonomischer Griff mit rutschfestem Gummi

# Besonderheiten

## ComfortTech Klingen



Selbstschärfende Klingen sorgen für eine effiziente, saubere Rasur bei optimalem Komfort. Die gebogenen Klingenkappen schützen die Haut vor den Klingen, die das Haar direkt über der Haut schneiden.

## 360-Grad-Scherköpfe



Die vollständig flexiblen Scherköpfe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.

## Ergonomischer Griff




Dank dem ergonomischen Griff des Rasierers fühlt sich jede Bewegung natürlich an. Der neue ergonomische Griff mit rutschfestem Gummi ermöglicht eine mühelose Rasur auch unter der Dusche.

## 1 Stunde Ladezeit

Laden Sie Ihren Philips Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplettrrasur.

## 50 Minuten kabellos rasieren



Nach einer vollständigen Aufladung können Sie sich 50 Minuten lang kabellos rasieren.

## Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie den Rasierer schnell und einfach. Öffnen Sie den Scherkopf per Knopfdruck und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

## SmartClick Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

## Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

## Erweitertes Display

Das intuitive Display zeigt relevante Informationen für die optimale Leistung Ihres Rasierers an: – 1-Stufen-Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopfaustausch – Reisesicherungsanzeige

# Daten

## Zubehör

**SmartClick:** Präzisionstrimmer  
**Schutz:** Schutzkappe  
**Schutzkappe**

## Leistung

**Akkulaufzeit:** 45 Min/15 Rasuren  
**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde,  
Schnellladung in 5 Minuten  
**Automatische Spannungsanpassung:** 100 bis  
240 V  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen  
**Standby-Stromverbrauch:** 0,1 W  
**Max. Stromverbrauch:** 9 W

## Design

**Handstück:** Ergonomischer Griff & einfache  
Handhabung  
**Farbe:** Royalblau

## Service

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen  
**2 Jahre Garantie**

## Rasierleistung

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry,  
Hautpflegesystem  
**Schersystem:** MultiPrecision-Klingensystem,

Super Lift & Cut-Technologie

**Konturenanpassung:** In 5 Richtungen bewegl.  
Flex-Scherköpfe

## Benutzerfreundlichkeit

**Pflege:** Vollständig abwaschbar  
**Nass und trocken:** Nass und trocken einsetzbar  
**Anzeige:** 1-stufige Akkustandsanzeige,  
Warnanzeige bei geringem Ladestand,  
Akkustandsanzeige, Reinigungsanzeige,  
Scherkopfaustausch-Anzeige,  
Reisesicherungsanzeige  
**Betrieb:** Ziehen Sie vor dem Gebrauch den  
Netzstecker aus der Steckdose

