

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

Essence

1 mode

2 têtes de brosse

HX5752/02



Élimination plus efficace de la plaque

L'action de nettoyage dynamique unique de Sonicare permet un brossage en douceur mais efficace entre les dents et sur les gencives.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easy-start permet de s'habituer à l'expérience Sonicare

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents
- Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur

Points forts

Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée



L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite

sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer




Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Easy-start



Augmentation progressive de la puissance lors des 12 premières utilisations pour faciliter l'expérience Sonicare.



Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMH

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Ergonomique, Manche en

caoutchouc pour une prise en main facile

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à visser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manches: 1 Essence

Têtes de brosse: 1 e-series standard

Chargeur: 1

Housse de voyage: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

