



Philips EcoNomy
Aspiradora con bolsa

HomeCare

FC8344/02

Poder de limpieza confiable

Liviana, compacta, cómoda para trasladar y fácil de guardar, la aspiradora Economy cuenta con una boquilla de uso general ideal para todo tipo de pisos. El accesorio rinconero integrado le permite llegar a todas las esquinas y los lugares más difíciles.

Gran poder de limpieza

- Potencia de 1400 vatios

Extracción higiénica de la bolsa

- La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar

Fácil de guardar

- Recogecable para guardar cómodamente el cable de red

Para espacios estrechos

- Boquilla estrecha

Suave con los suelos

- Ruedas posteriores de goma

PHILIPS

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de suelos
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo

Diseño

- Color: Rojo

Peso y dimensiones

- Peso: 4 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1200 W
- Flujo de aire (máx.): 29 l/s
- Aspirado (máx.): 200 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 1400 W

- Potencia de succión (máx.): 200 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa de papel
- Capacidad de polvo: 2 L
- Filtro de salida: Microfiltro AFS

Facilidad de uso

- Acoplamiento del tubo: Cónico
- Radio de acción: 8 m
- Asa de transporte: Parte delantera
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Longitud del cable: 5 m
- Tipo de ruedas: Goma
- Indicador de bolsa llena
- Clean Comfort Cassette

Destacados

Motor de 1400 vatios



Potencia de 1400 vatios

Recogecable

El cable se puede enrollar alrededor de la base de apoyo de la plancha para guardar fácilmente el aparato.

Boquilla estrecha

La boquilla estrecha te permite llegar fácilmente a espacios estrechos tales como el que queda entre los cojines o detrás de las microondas.

Ruedas posteriores de goma

Las ruedas posteriores de goma ayudan a reducir aún más el riesgo de arañazos en el suelo.

Bolsa s-bag



La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar que se puede encontrar en muchos establecimientos y es fácil de reconocer gracias a su logotipo. Es adecuada para los aspiradores con bolsa de Philips, Electrolux, AEG, Volta y Tornado.



Fecha de publicación
2023-05-13

Versión: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com